



Programmaschakelaar en display



Programmaschakelaar (duo-knop)

Als u aan de knop **draait**, verandert u de positie van de markering in het display.

Als u op de knop **drukt**, bevestigt u het gemarkeerde menupunt.



Keuzetoetsen

De 4 programma's (links in het display) kiest u door op toets **1** **2** **3** of **4** te drukken. In de overige menu's hebben de keuzetoetsen andere functies.


Taal kiezen



Het vlaggetje  dient als hulpmiddel om een andere taal in te stellen.

- Kies een taal en bevestig uw keuze.

1 Was sorteren en trommel vullen




- Sorteer de was op droogsymbolen:
 -  = Niet drogen
 -  of  = Drogen is toegestaan

- Zwaai de deur dicht.


Er mag geen wasgoed vastgeklemd zitten.

2 Programma kiezen en starten




- Schakel de automaat in met de toets .
- **A+B** Draaien en drukken.
- **C** Volg de betaalinstructies, indien van toepassing.
- **D** Start het programma.

3 Trommel leeghalen




- In het display verschijnt *Einde*.
- Open de deur en haal de was uit de trommel.
- De automaat wordt automatisch uitgeschakeld (behalve bij gebruik van een muntautomaat).


Reiniging



- Trek de pluizenzeef uit de houder.



- Pluizen kunt u met de hand of met een stofzuiger verwijderen.



- Pluizen kunt u met de hand of met een stofzuiger verwijderen.



Basisprogramma's	Textielsoort	Let op!	Belading
Witte/Bonte was			
Extra droog, Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog Δ , Strijkdroog $\Delta\Delta$, Mangeldroog	– Katoenen wasgoed dat uit een of meerdere lagen bestaat. – Badstof handdoeken/badlakens/badmantels, t-shirts, ondergoed, badstof beddengoed, babywas. – Werkkleding, jassen, dekens, schorten, badstof/linnen doeken, beddengoed, handdoeken, badlakens, kookbestendig tafellinnen, stofjassen.	– Kies bij kwetsbaar textiel: <i>Temperatuur laag+</i>. – Kies <i>Extra droog</i> voor verschillende, meerlaagse en zeer dikke textielsoorten. – Gebruik voor t-shirts, ondergoed, babywas, etc. niet het programma <i>Extra droog</i>. Dergelijk wasgoed kan krimpen. – Rol wasgoed dat nog gemengeld moet worden op. Zo blijft het langer vochtig.	max. 6,5 kg [*]
Kreukherstellend			
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog Δ	– Kreukherstellend textiel van synthetische stoffen, katoen of mengweefsels. – Werkkleding, stofjassen, pullovers, jurken, broeken, tafellinnen.	Kies bij kwetsbaar textiel: <i>Temperatuur laag+</i> .	max. 3,5 kg [*]
Wol			
Wollen wasgoed en wasgoed waar wol in zit, zoals truien, vesten en sokken.		Buiten de automaat verder laten drogen.	max. 2,5 kg [*]
Strijken			
– Wasgoed van katoen of linnen. – Kreukherstellend wasgoed van katoen, mengweefsels of synthetische stoffen. Katoenen broeken, windjacks en hemden.		Buiten de automaat verder laten drogen.	max. 3,0 kg [*]
Koude lucht			
Wasgoed dat alleen moet worden gelucht.			max. 6,5 kg [*]
Warme lucht			
– Nadrogen van meerlaags wasgoed dat vanwege de aard van het product ongelijkmatig droogt. Drogen van kleine hoeveelheden. – Afzonderlijke stukken wasgoed, zoals jassen, hoofdkussens, slaapzakken en ander volumineus textiel.		Kies bij kwetsbaar textiel: <i>Temperatuur laag+</i> .	max. 6,5 kg [*]
Jeans			
Kastdroog, Strijkdroog Δ	Wasgoed van jeansstof (broeken, jasjes, rokken of overhemden).	Kies bij kwetsbaar textiel: <i>Temperatuur laag+</i> .	max. 3,5 kg [*]
Overhemden			
Kastdroog, Strijkdroog Δ	Overhemden en blouses.	Kies bij kwetsbaar textiel: <i>Temperatuur laag+</i> .	max. 2,5 kg [*]
Outdoor			
Kastdroog, Strijkdroog Δ	Outdoorkleding van materiaal dat in de automaat mag worden gedroogd.		max. 3,5 kg [*]
Fijne was			
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog Δ	– Kwetsbaar textiel van synthetische stoffen, katoen of mengweefsels. – Kwetsbare pullovers, jurken, broeken, stofjassen, tafelkleden, overhemden, blouses. – Lingerie en textiel met applicaties.		max. 4,0 kg [*]
Badstof			
– Grote hoeveelheden een- en meerlaags textiel van badstof. – Handdoeken, badlakens, badmantels, washandjes, badstof beddengoed.			max. 6,5 kg [*]
Zijde			
Zijden wasgoed (blouses, hemden).		Buiten de automaat verder laten drogen.	max. 1,5 kg [*]
Kussens			
Hoofdkussens met veren, synthetisch materiaal of dons (2 stuks van max. 80x80 cm).			max. 2,5 kg [*]
Mand			
– Gebruik het programma alleen in combinatie met de droogmand. – Houdt u zich aan de instructies uit de gebruiksaanwijzing van de mand.			max. 3,0 kg [*]
Semi-professioneel	Textielsoort	Let op!	Belading
Automatic			
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog Δ	Beladingsmix van textielsoorten voor de programma's <i>Witte/Bonte was</i> en <i>Kreukherstellend</i> .	Dit programma moet worden vrijgegeven.	max. 3,5 kg [*]

^{*} Gewicht droge was/droog product

